

Erledigt

Kondensator auslöten und wo anders einlöten

Beitrag von „julian91“ vom 29. August 2019, 18:24

Bei falschen werten könnte zb der Elko beschädigt werden , zb wenn er nur 5V kann aber 12V kommen. genauso sollte die kapazität gleich zu dem ausgetauschen sein oder höher NIEMALS niedriger.