

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 4. September 2019, 00:04

Irgendwie bekomme ich über CPUFriend das Powermanagement nicht richtig zum laufen. Manchmal springt der Takt immer zwischen 800 MHz und 4GHz hin und her - ohne weitere Steps. Oder aber die CPU läuft permanent auf 4GHz,

Habe im Clover HWP aktiviert bzw. deaktiviert und auch schon eine passende CPUFriendDataProvider.kext für meine CPU generiert. Ohne sinnvolle Ergebnisse.

Falls jemand hier noch Ideen hat, gerne posten 😊