

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 4. September 2019, 00:26

[Zitat von kuckkuck](#)

Wenn du die Frequenzen 800mHz als LF-Modus, 4GHz als Idle und außerdem 4,xGHz als Turbo-Modus besitzt, passt eigentlich alles. Überprüf das mal mit dem Log des IntelPowerGadgets während verschiedener Auslastung deines Systems.

Das Intel Power Gadget Log zeigt leider nur zwei Steps an: 800 MHz und 4GHz. Keine Zwischenschritte. Das war auch schon unter SMBIOS 17,1 und 10.13.6 so. Hatte da auch schon bissl damit rum experimentiert.

...Ich versuche jetzt mal die EFI, die mir weiter oben bereitgestellt wurde. Mal schauen, was der Rechner nun nach einem Neustart damit macht...