

# Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 5. September 2019, 00:57

[Zitat von kuckkuck](#)

Warum steht im BIOS Intel Turbo Boost nur für Core 1 auf 4,2 GHz? Kann man das umstellen?

Das habe ich mich auch schon gefragt. Da kann ich leider nichts umstellen. Neueste BIOS Version ist auch installiert und danach Werksreset gemacht. Kenne mich da leider auch nicht so genau aus. Und vielen lieben Dank für deine Hilfe bisher 😊