

# Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 5. September 2019, 01:08

[Zitat von DSM2](#)

Wenn man auf per Core Overclocking umstellt, dann kann man den entsprechenden Takt für die Kerne selbst vorgeben.

Wo oder wie kann ich das denn einstellen? Sorry, falls die Frage dumm erscheint 😊 Aber ich kann glaube ich auf meinem Board "GA-H170N" keine Overclocking Features nutzen - also den Takt selbst vorgeben.

Nachtrag: ich glaube, es könnte am SMBIOS iMac Pro 1,1 liegen, dass das Speedstepping nicht so richtig laufen will. Ich nutze das iMac Pro 1,1 SMBIOS auf Empfehlung von [CMMChris](#), weil darunter meine RX580 H264/HEVC Beschleunigung ohne iGPU leistet, was einen deutlichen Performancegewinn bringt. Das geht wohl so leider unter 17,1 / 18,3 nicht. Werde das jedoch auch nochmal durchtesten...