

Erledigt

Hilfe bei Hardware für einen Hackintosh

Beitrag von „TuRock“ vom 25. Februar 2013, 22:29

Bitte folgendes mal versuchen:

- USB Port wechseln und nochmals anstecken/prüfen und schauen, was die Datenträgerverwaltung sagt
- Rechner mal mit der Platte angesteckt rebooten
- Ein anderes USB Kabel versuchen

welchen benutzt du Airy 3,5" USB 3.0 oder Airy 3,5" USB 2.0 !?

Edit: könntest du vielleicht z.B. FAT32 Formatieren und versuchen ?

das hier solltest du Lesen : <http://www.web-dreamer.de/blog...win7-oder-mac-lesbar.html>