

Erledigt

Bootstick lässt sich nicht booten

Beitrag von „yherrmann“ vom 8. Oktober 2019, 11:19

Halli Hallo Freunde des guten Geschmacks,

ich zerbreche mir jetzt seit zwei Tagen den Schädel am Bootstick für meinen Hacki, habe gefühlt sämtliche Anleitungen gelesen und umgesetzt. Stoße aber immer wieder auf das gleiche Problem, mein Rechner will einfach auf Teufel komm raus nicht vom Bootstick booten - ich lande nach kurzem "laden", blinkender weißer Strich direkt auf meiner Windows installation.

Kann mir irgendjemand weiterhelfen?

Spezifikationen:

ASUS Z97 Deluxe

Intel i7 4790K

GTX 780Ti

Corsair Vengeance 16 GB Dimm 1333

Crucial 256GB SSD

4TB WD Green

2TB Seagate Barracuda

750 Watt Corsair CX750M

Ich danke euch jetzt schon einmal!