

HP Elitebook 810 G3 Touchpad und Batterieanzeige funktionieren nicht.

Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 20:32

Da packe bitte mal die folgende Datei in den Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/patched ud versuche es nochmal.