

**Erledigt**

## **kein Aufwachen nach Sleep**

**Beitrag von „mike“ vom 28. Februar 2013, 15:27**

seit ein paar Tagen ist meine Sleepfunktion gestört! Mal wacht der Häcki auf, mal nicht! Keine Systemänderungen oder Updates vorgenommen. Sleep wird eingeleitet und nach dem Aufwachbefehl mittels An/Ausschalter geht er mal an oder auch nicht!? Wer kennt das und kann mir helfen. Habe sogar mein OC mal auf Standart rückgestellt! Ohne Erfolg...