

Erledigt

Packard Bell EasyNote LV11HC-53214G50Mnks

Beitrag von „toemchen“ vom 28. Februar 2013, 17:22

boote mit PCIRootUID=1 oder PCIRootUID=0

wenn das nicht klappt nimmst du mal meine bootplist und fÜgst die in dein Extra Ordner ein - vorher "txt" in "plist" ändern.

Meine HD4000 wurde damit erkannt.