

# **[TOOL] Vega 64 PowerPlayTable Generator**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Oktober 2019, 10:08**

Du musst den Minimum PWM Limit Wert an deine Karte anpassen, sonst stimmen die Lüfterdrehzahlen nicht. Den Wert musst du aus der PowerPlay Table im VBIOS deiner Karte ermitteln.