

Erledigt

Asus X93SM startet nur mit -v -f -x

Beitrag von „bene2103“ vom 1. März 2013, 16:51

Kannst du im Bios dein Bluetooth Modul deaktivieren?

Offensichtlich bleibt er beim Bluetooth stehen, was hast du denn schon alles probiert?

du könntest mal PCIRootUID=0, npci=0x2000 und npci=0x3000 versuchen

Bin leider nicht erprobt auf dem Gebiet der Hackinlaptops 😊

Edit:

könntest du vllt. noch ein etwas schärferes Bild hochladen, bzw. das vorhandene austauschen, man kann fast nix erkennen, und da steht etwas von AppleIntelCPUPowerManagemt.....
time out

EditEdit: 😊

AGPM Controller: unknown Platform

du könntest noch versuchen, die AppleGraphicsPowerManagement.kext zu löschen (Backup machen), vielleicht bleibt er deswegen stehen