

Erledigt RX 580 Problem !

Beitrag von „karacho“ vom 17. Oktober 2019, 16:38

[Zitat von nobby](#)

Stecker 6+2 eingesteckt , geht nur in einer bestimmten Stellung

Stimmt. Auf meinem Netzteil sind die Anschlüsse noch zusätzlich beschriftet, also 2x die Buchsen 6+2 PCI-E (Rot), dann noch 2x die Buchsen 4+4 CPU...usw. Kontrollier mal, ob du nicht aus versehen einen 4+4 Anschluss genommen hast.