## Erledigt Asus X93SM startet nur mit -v -f -x

## Beitrag von "Dr. Ukeman" vom 1. März 2013, 22:14

Bei den mainboards steht's oft auf der Internetseite. Ansonsten hast du im BIOS selbst ne Option zum wiederherstellen oder zum Laden unterschiedlicher BIOS Versionen oder Einstellungen. Das könnte dann ein Hinweis darauf sein.

Oder ne freundliche Mail an den Support?

Gesendet vom iPhone via Tapatalk