

Erledigt

Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Oktober 2019, 18:20

Mit dem neuen File:

Vom Bootstick Variante 1 ohne EmuVariable => bootet komplett durch, der Bildschirm (angeschlossen über DP) bleibt aber schwarz...

Vom Bootstick Variante 2 mit Emuvariable => wieder die Fehlermeldung

Das sieht dann so aus: Entweder gerade noch der Ladebalken vor dem Umschalten oder ganz schwarz...



Edit: jetzt ging es sogar bis zur Passworteingabe, aber da ist definitiv Schluß