

Erledigt

Problem mit Sleep / Wake bei ASRock Z390 Phantom Gaming ITX

Beitrag von „CMMChris“ vom 31. Oktober 2019, 14:45

Das kommt anscheinend von deinem Onboard WLAN / BT Modul. Kannst du das im BIOS abschalten?