

**Erledigt**

## ALC 887 Audio Codec funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2019, 19:02

Das sieht schon passend aus.

Prüfe es nach, in dem du im Clover Configurator, unter "Devices", die "Properties"-Schaltfläche anklickst.

Dann achte bitte auf den Wert bei "layout-id"... mit einer Null wirst du keinen Blumentopf gewinnen.

Ändere den "Value Type" für "layout-id" von "Data" zu "Number" und mache aus den vielen Nullen die Ziffer 7.

Dann fügst du über das kleine Plus-Symbol am rechten unteren Rand des Bereichs eine weitere Zeile hinzu, die du dann zu "alc-layout-id" mit der "Number" "1" ausstattest.

Am Ende sollte es ungefähr so aussehen:



The screenshot shows the 'Properties' window in Clover Configurator. It contains a table with the following data:

Properties Key*	Properties Value	Value Type
ADP_slot_name	Internal80.31.1	STRING
alc-layout-id	1	NUMBER
device_type	Audio device	STRING
model	100 Series/C230 Series Chipset Family HD Aud	STRING
layout-id	7	NUMBER