

# Kein Boot mit aktiver SIP

Beitrag von „macdream“ vom 2. November 2019, 17:02

Tut mir leid, aber wie gesagt, das OpenCore Thema ist mir eine Nummer zu groß. Und ohne CSM support leider kein Bild...

Aber kein Problem, trotzdem Danke für deine Mühe.

[mhaeuser](#)

Nachdem ich nun mehrere Male wirklich auf der Leitung gestanden habe 🙄 bin ich nun ein paar Schritte weiter. Ich war der Meinung, das es sich bei den von dir erwähnten Parametern um Bootflags in irgendeiner OC config handelt, die ich natürlich nicht habe.

Wie auch immer:

Ich habe nun mit diesen Einstellungen Quirks neu kompiliert (Das habe ich übrigens seit Jahren nicht mehr gemacht)

```
#####  
# Current Settings #  
#####  
  
1. QuirksProvideConsoleGopEnable = True  
2. AvoidRuntimeDefrag = True  
3. SetupVirtualMap = True  
4. ProvideCustomSlide = True  
5. DevirtualiseMmio = True  
6. DisableSingleUser = False  
7. DiscardHibernateMap = False  
8. EnableSafeModeSlide = True  
9. ProtectCsmRegion = False  
10. ShrinkMemoryMap = False  
11. ForceExitBootServices = True  
12. DisableVariableWrite = False  
13. EnableWriteUnprotector = True  
  
S. Save  
Q. Quit  
  
Please choose a setting to toggle: █
```

Ich vermute dies war dein Ansinnen, und jetzt mal sehen...

Zunächst nochmals Danke !