

Erledigt

Asus X93SM startet nur mit -v -f -x

Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. März 2013, 21:19

Hast du denn jetzt ein Mod-Bios installiert, um die zweite Grafikkarte abzuschalten? Dann könnte es auch am Bios liegen, wer weiß, wie die Modder das umgesetzt haben.

Oder bootest du immer noch mit beiden Grafikkarten? Dann kann es doch sein, das er mal bootet und mal nicht! Ich meine, solange du nicht explizit die zweite Grafikkarte (NVidia) abschalten kannst, wird das mit dem Fehler so bleiben!