

Erledigt

Problem mit Sleep / Wake bei ASRock Z390 Phantom Gaming ITX

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. November 2019, 23:27

Proximitywake ist dafür zuständig dass mit iCloud verbundene Bluetooth-fähige Geräte in der Nähe des Rechners diesen aufwecken. Dabei geht der Bildschirm nicht an, der Rechner geht nur in Bereitschaft. Ähnlich wie Power Nap. Sollte man auf 0 setzen, deshalb rot markiert.