


OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „bumbuy“ vom 9. November 2019, 13:42

Kurze [SIP](#)-Frage: An/Aus nur über Recovery-Partition oder auch über EFI möglich? Laut Efi sollte an sein, ist aber disabled.



▼ NVRAM	Dictionary	(4 items)
▼ Add	Dictionary	(2 items)
▶ 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-...	Dictionary	(1 item)
▼ 7C436110-AB2A-48BB-A880-...	Dictionary	(3 items)
boot-args	String	dart=0 agdpmod=pikera alcid=1
csr-active-config	Data	(length = 4, bytes = 0x00000000)
prev-lang:kbd	Data	(length = 9, bytes = 0x72752d52553a323532)
▶ Block	Dictionary	(2 items)
LegacyEnable	Boolean	NO
▶ LegacySchema	Dictionary	(2 items)