

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „al6042“ vom 9. November 2019, 22:18

Ich habe da mal eine Frage zum Überwachen der Temp-, Drehzahl- und sonstigen Werte.

Die 5700 XT wird mir im iStat nicht angezeigt und der allzeit beliebte Terminal-Befehl `ioreg -l | grep \"PerformanceStatistics\" | cut -d '{' -f 2 | tr '|' ',' | tr -d '}' | tr ',' '\n'|grep 'Temp\\|Fan\\|Clock\\|Power'` gibt auch nix aus:

Code

1. "Fan Speed(%) "=0
2. "Core Clock(MHz)"=0
3. "Memory Clock(MHz)"=0
4. "Fan Speed(RPM)"=0
5. "Temperature(C)"=0
6. "Total Power(W)"=0

Die Frage, in kurzen, prägnanten Worten, lautet: Wo hängt's?