

Erledigt

Nach dem Ruhzustand spricht die Tastatur (PS2-Controller) plötzlich nicht mehr an!

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 12. November 2019, 20:39

Ja, das ist wirklich komisch. Meistens geht die Tastatur an meinem Hackbook mit dem aktuellen VoodooPS2Controller.kext (in der bei mir nur die VoodooPS2Keyboard.kext in den Plugins enthalten ist wegen des I2C-Trackpads) ohne Probleme. Aber gerade eben und vor eine Woche auch schon hat die nach dem Ruhzustand einfach nicht mehr reagiert. Auch beim Startscreen zur Eingabe des Benutzerpaßwortes (Filevault ist aktiviert) hat es noch keine Reaktion gezeigt. Erst nach dem Hochfahren des Systems ging dann alles wieder.

Ich konnte mir zum Glück mit einer externen Tastatur behelfen, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin unterwegs und habe eine externe Tastatur nicht dabei und dann sagt die PS2-Tastatur bzw. der VoodooPS2Controller einfach "Ich will nicht mehr", dann wird mir etwas Angst um die Brust.

Kennt jemand von Euch das? Habt Ihr Ansätze, was ich da machen oder checken könnte?