

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 12. November 2019, 23:49

Sagt mal, ist es normal, das auch nach dem herunterfahren des Rechners,

die per USB angeschlossenen Tastaturen / Mäuse Strom haben und deren Kontrollleuchten an sind ?

Geht mir nicht um Stromverbrauch sondern nur darum ob das so üblich ist?

Habe gerade versucht die Fenvikarte zu installieren, wo schließt man denn das Kabel für BT an oder ist das nur eine Stromverbindung, die man am Lüfteranschluss oder USB anschließen kann?