

Erledigt

Asus P6t Se und Nvidia GTX 960 Auflösung ändern unter Mojave 10.14

Beitrag von „Arkturus“ vom 14. November 2019, 20:40

[Cupra](#) Herzlich Willkommen

Was ist im Bios in der Rubrik Boot eingestellt?

Was zeigt Dein Bios im Bootmenü? Siehst Du dort die ssd als UEF-Datenträger?