

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „FriFlo“ vom 21. November 2019, 12:55

Danke, plutect!

Aber das hier würde reichen, oder?

<https://www.amazon.de/Männlich-weiblich-Verlängerung-Splitter-Connector/dp/B075XR1Q75>

[JimSalabim](#) Wie es in meinem Anhang steht: Corsair Hydro Series H150i Pro

In der Anleitung steht nur, wie man das Tiel einbaut und anschließt. Es steht aber gar nicht drin, welche Verbindung für welche Funktion nötig ist. Nachdem die Lüftung lief, dachte ich, dass diese USB-Verbindung nur für die RGB-Steuerung gut ist und das hätte ich dann einfach weggelassen. Zudem irritiert mich, dass die Gehäuselüfter ja auch nur über die 4-Pin-Stecker angeschlossen werden und sich so steuern lassen. Wie kann das also sein, dass das BIOS den USB-Header braucht? Leider kann ich dazu nichts im Handbuch finden. Habe mal bei Corsaire angefragt.

Falls das mit dem USB-Header die Lösung ist: Wie würde ich so ein Jumperkabel basteln? Die Einzelnen Litzen verlöten? Oder wie geht das?