

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. November 2019, 18:22

Dafür braucht es keine Funktion in OC, funktioniert zum Beispiel ganz einfach mittels Boot Argument, siehe Wiki: [AppleALC - Der dynamische AppleHDA Patcher](#) :

"1. Die einfachste Möglichkeit besteht darin die passende Layout-ID per bootargument zu injecten:

Dafür kennt AppleALC das bootarg `alcid=layout`. Will man also zB für seinen ALC1150 die Layout-ID 1 injecten, setzt man einfach das bootarg `alcid=1` in der passenden Plist und macht einen Neustart."