

Hilfe! Z390-Aorus Master (ALC1220-VB): Sound geht/geht nicht

Beitrag von „karacho“ vom 2. Dezember 2019, 13:38

Nee, da hast du sicher etwas falsch verstanden. Mit dem angehängten Tool kann man die Lautstärke für HDMI/Displayport per F-Tasten regeln.