

# Dell Vostro 5370

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 3. Dezember 2019, 09:36**

CFG lock muss man in der Shell per `setup_var` deaktivieren. Ich schlage vor, du bleibst vorerst noch bei Clover.