

Sound / Lautstärkeregler

Beitrag von „Cassius“ vom 5. Dezember 2019, 19:38

Hallo zusammen,

Ich kann bei mir nicht über die Tastatur oder MacOS die Lautstärke einstellen, wenn ich den Monitor als Ausgabe wähle. Nehme ich Line-Out geht es problemlos.

Ich nutze aber eigentlich nur den Monitor der per HDMI angeschlossen ist.

Deswegen die Frage, woran liegt das und wie kann ich es beheben?

Gruß

Nils