

Erledigt

GA Z77X-UD5H alles funktioniert bis auf das booten von plaxtor ssd 256gb

Beitrag von „fblaese“ vom 10. März 2013, 13:53

Deine Signatur kannst du Einstellen, wenn du ganz oben auf Profil bearbeiten klickst und dann auf Signatur.

Was passiert denn wenn du direkt von der Festplatte bootest? Kommt irgendeine (Fehler)Meldung etc.?