

Erledigt

Probleme mit Installation Mojave und Asus Strix + RTX2080

Beitrag von „karacho“ vom 11. Dezember 2019, 15:14

[Zitat von Simeron](#)

D.h ich komme Onboard nicht ins BIOS oder in den Bootloader

Du kommst schon noch ins Bios, du siehst es nur nicht, weil die Onboard kein Signal liefert. Steck nochmal um auf die Externe RTX, wenn du dann dein Bios wieder siehst, stell es so um, dass iGFX als erstes initialisiert wird und nicht PEGP.