

Erledigt

1050TI läuft nicht

Beitrag von „deydi“ vom 16. Dezember 2019, 22:19

[Zitat von al6042](#)

Wenn ja, was für ein Gerät ist das? Online

Ich habe einiges angeschlossen über USB. Aber nicht immer einen stick.

- Ladekabel P4 controller
- Ladekabel Ps4 Heatset
- Fast track solo Interfacer
- Maus
- Tasta.

Sticktechnisch:

Wlan stick

und aber und an, aber nicht immer Intenso USB.

Ich starte gleich mal ohne Stick.

edit: Ohne stick passiert genau das Selbe.

Ich werde mal alles außer Maus taste und Alan stick abstöpseln, und schauen ob die Meldung noch immer kommt.