

Erledigt 1050TI läuft nicht

Beitrag von „deydi“ vom 16. Dezember 2019, 22:44

[Zitat von al6042](#)

Boote doch bitte mal ohne den Stick und schaue ob die Meldungen weiterhin auftauchen.

ja, der stick ist schuld.... Das ist ein Problem. Ich habe sonst keinen.

Denn TL-WN881ND bekomme ich nämlich nicht zum laufen.

Bekomme ich das irgendwie weg ?