

Erledigt

1050TI läuft nicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Dezember 2019, 08:38

Hast du wirklich alles versucht?

Was sagt denn der DPCIManager, hast du mal IntelMausiEthernet in der EFI abgelegt?

Ist Netzwerk im UEFI auf enabled gestellt?

Klick -> [IntelMausiEthernet.kext](#)