

# **Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen**

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 18. Dezember 2019, 12:20**

ok...zwei Kexte brauchst du noch dafür...und dir einen USB.kext erstellen mit dem Hackintool. Anleitungen gibt es hier irgendwo noch im Forum. Dein Problem wird sein das du die Bluetooth Karte nicht per USB angeschlossen hast weil dein interner Port nicht richtig konfiguriert ist. Sprich dein Interner Port ist tot oder mal auch da...! Damit kann man also nicht arbeiten!!! Verzichte erstmal auf Bluetooth und erstelle dir ein USBkext. Dann den AirportBCXX und BCXXX kext noch rein. Mit den dann funktionierenden USBPort intern sollte deine Karte laufen. Denk dran das die Interne Netzwerkkarte insofern wenn eine läuft dann en0 haben muss und die Wifikarte en1. Dazu dann aber sobald du es zum laufen gebracht hast.