

Erledigt

## Hackintosh Boot MSI Z77A-G43

Beitrag von „Mirow302“ vom 23. Dezember 2019, 12:14

Wenn ich "nvram TestVar=NVRAMTest" eingebe, bekomme ich nur eine Fehlermeldung.

"nvram: Error setting variable - 'TestVar': (iokit/common) general error"