

**Erledigt**

## Wechsel von Clover auf OpenCore

**Beitrag von „bluebyte“ vom 27. Dezember 2019, 15:07**

[griven](#) ... bei meiner Soundkarte war es relativ einfach. Erst den RealtekALC.kext weil sich darin die info.plist befindet die vermutlich für den AppleALC.kext die Informationen liefert. AppleALC ohne RealtekALC läuft nicht. Falschmeldung. Es läuft doch ohne RealtekALC.kext.

Meine Kernel-Erweiterungen werden in dieser Reihenfolge geladen.

Item 0 Lilu.kext

Item 1 VirtualSMC.kext

Item 2 WhateverGreen.kext

Item 3 PropertyInjector.kext

Item 4 USBInjectAll.kext

Item 5 realtekALC.kext

Item 6 AppleALC.kext

Item 7 AtherosE2200Ethernet.kext

Item 8 SMCProcessor.kext

Item 9 SMCSuperIO.kext

Was mich immer noch wurmt, ist das das Umschalten der Auflösung kurz vor dem Login. Das war schon bei Clover so. Gibt es da eine elegante Lösung?