

Erledigt

Lüfter hört nach Mac OS Start auf zu laufen

Beitrag von „jailbreaker“ vom 28. Dezember 2019, 16:42

Hi, habe ein eher kleines Problem. Jedes Mal wenn ich in MacOS Boote geht als einziger Lüfter der rear Lüfter an meinem PC aus. Während des Bootens in MacOS wird er schon langsamer und wenn ich auf dem Schreibtisch bin ist er ganz aus. Boote ich jedoch in Windows, funktioniert alles einwandfrei und er bleibt an. Ich habe schon mit diversen Programmen, mit denen man die Geschwindigkeit der Lüfter unter Mac OS verändern kann, versucht diesen anzupsprechen, es funktioniert aber leider nicht. Hat da jemand eine Ahnung ? Hängt es vielleicht mit den Temperatureinstellungen bezüglich der Lüfter vom Mainboard zusammen oder steckt der Lüfter im falschen MB Header, womit Mac OS Probleme hat ?

Danke für jegliche Hilfe !