

Erledigt

Skylake Powermanagement

Beitrag von „bluebyte“ vom 29. Dezember 2019, 23:41

Wenn Euch das Runtertakten nicht ausreicht, so müsst ihr folgenden Befehl eingeben

`./ssdtPRGen.sh -lfm XXX`

Dabei steht lfm für low frequency mode

XXX steht für die kleinste Taktfrequenz

Im Script sind 1600MHz als kleinstmögliche Frequenz per default vorgegeben.