

Erledigt

## Welche EFI für mein System

Beitrag von „johannes.txr“ vom 3. Januar 2020, 12:55

Es hat leider wieder nicht geklappt.

vllt sollte ich im bios diese Einstellungen erst ändern, oder?

### Bios Einstellungen Asus Prime Z370-A II

**Exit** → **Load Optimized Defaults** : Yes

**Advanced \ CPU Configuration** → Intel Virtualization Technology: Enabled

**Advanced \ System Agent (SA) Configuration** → Vt-d: Disabled

**Advanced \ PCH Configuration** → IOAPIC 24-119 Entries: Enabled

**Advanced \ Onboard Devices Configuration** → RGB LED Lighting → When system is in sleep, hibernate or soft off states: OFF

**Advanced \ AMP Configuration** → Power On By PCI-E/PCI

**Advanced \ Network Stack Configuration** → Network Stack: Disabled

**Advanced \ USB Configuration** Legacy USB Support: Auto

**Boot** → Fast Boot : Disabled

**Boot** → Secure Boot → OS Type : Other OS