

seit Monitor Standby kein Empfang.

Beitrag von „julian91“ vom 3. Januar 2020, 19:00

Dir wird wohl der bootarg fehlen wie Karacho schreibt.

Hattest du davor schon das system in Betrieb ?