

Erledigt

Surface 6 Pro - clover stick wird geladen, Apple Logo erscheint, aber Endlosschleife nach 1/2 Ladebalken zurück zum Stick

Beitrag von „g-force“ vom 6. Januar 2020, 12:23

Ich kenne deinen PC nicht, also möchte ich an der EFI nicht viel verändern (außer die richtige Sortierung). Ich habe bisher auch weder Clover noch Kexte und Drivers aktualisiert. Ich gehe einfach davon aus, daß diese EFI auf dem Surface 6 offenbar (bei einem anderen User) funktioniert. Ich habe mir die Erläuterungen des EFI-Erstellers nochmal genau durchgelesen. Er verwendet 2 verschiedene "config.plist" - eine zum Installieren, die andere für den Betrieb.

EDIT:

Anleitung zur Verwendung mehrerer "config.plist":

Clover nutzt automatisch immer die Liste, die genau "config.plist" heißt. Andere "Name.plist" können im Ordner "EFI/Clover" liegen, werden aber normalerweise ignoriert. Man kann aber manuell im Clover-Bootmenü eine andere "Name.plist" auswählen, die dann verarbeitet wird. Das bedeutet für Dich [Detlef-Langs](#) , daß Du während der Installationsphase bei jedem Start/Neustart im Clover-Bootmenü die "config-install.plist" manuell anwählen mußt. Natürlich mußt Du die "config-install.plist" aus dem Anhang noch auf deinen Bootstick kopieren.