

# Beelink Installation

**Beitrag von „Kemper75“ vom 8. Januar 2020, 12:46**

Hallo,

danke schon mal für Eure Hilfe.

@ g-force: Habe schon gesucht, wo ich die Hardware irgendwo aufführen kann. Aber nicht gefunden. Habe es in die Signatur geschrieben.

Ich habe versucht, alles so zu machen, wie unter: <https://www.youtube.com/watch?v=ORDnXgpReZc&t=837s> erklärt. Von dort habe ich auch die Dateien zum erstellen des Stick herunter geladen. Auch die folgende Änderung habe ich versucht zu befolgen:

WICHTIGE Korrektur für das YouTube-Tutorial!

1. Öffnen Sie nach dem Erstellen Ihres Installationssticks mit BDU die CLOVER-Partition und navigieren Sie in / EFI / CLOVER
2. Löschen Sie alle Dateien und Ordner mit Ausnahme von CLOVERX64.efi
3. Kopieren Sie den Inhalt des CLOVER-Ordners in dieses Paket, das Sie mit Ausnahme von CLOVERX64.efi heruntergeladen haben
4. Fügen Sie den Inhalt in / EFI / CLOVER der CLOVER-Partition Ihres Installationssticks ein.

Hat ja bis dahin auch super geklappt.

Wie es aussieht, habe ich einen Fehler beim Boot Stick gemacht. Werde heute Abend noch einmal den Boot Stick neu machen.

Danke