

Erledigt

Festplatte zerschossen ?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 17. März 2013, 10:48

[askarl](#),

du kannst also auch nicht von CD oder USB booten! Kannst du die Bootreihenfolge im Bios einstellen? Wenn nicht und du auch nicht von CD oder USB booten kannst, ist das Bios im Eimer!

Wie lange war die Batterie ausgebaut. Lasse sie mal länger ausgebaut und probiere es dann nochmal!