

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Januar 2020, 19:18

Hast du im Bios das Thunderbolt Security Setting nicht auf SL0 gestellt oder warum zeigt er dir die Benutzerauthentifizierung an? (SL1)

Wie genau hast du das ganze verbunden?