

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Walik“ vom 21. Januar 2020, 11:28

Hallo zusammen,

erstmal ein großes Lob an @JimSalabim für die sehr gute Anleitung an der ich mich Orientiert habe.

Ich hätte jedoch eine frage... wird bei euch im iStats Lüfter Menü die Lüftergeschwindigkeit oder Temperatur angezeigt?

Im Anhang habe ich ein Screenshot wie das ganze bei mir aussieht, komischerweise wird bei mir auch nur ein Lüfter angezeigt.

Habe ich etwas falsch angeschlossen?

Meine Hardware:

Gehäuse: Fractal Design Define R6 USB-C

Grafik: SAPPHIRE Radeon RX 580 PULSE

CPU Lüfter: NZXT Kraken X62 AM4

CPU: Intel® Core™ i7-9700K

RAM: Ballistix DIMM 16 GB DDR4-3200

Festplatte: Samsung 970 EVO Plus 1 TB

Mainboard: GIGABYTE Z390 DESIGNARE

Netzteil: Corsair TX850M

Sonst läuft das System rund 😊

Vielen Dank!