

Erledigt

## Asus GL752VW - ACPI Error

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Januar 2020, 12:18

[Zitat von CaSo2611](#)

```
ACPI Error: Method parse/execution failed [_SB.PCI0.BAT0._BIX] (Node
fffff8032df98a0), AE_BAD_PARAMETER (20160930/psparse-632)
```

Schaut aus wie ein Error bezüglich Batterie/Akku.

Kannst du die DSDT nicht blocken vor dem Start?