

**Erledigt**

## **Internes Intel Bluetooth aktiviert mit BrcmPatchRAM3: wie ausschalten?**

**Beitrag von „HacTi43“ vom 24. Januar 2020, 23:04**

Leider müllt der Kext beim booten die Konsole zu.

Das machen bei mir leider einige Kexts. Vielleicht liegt das noch an der Beta/Debug Version?