

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „plutect“ vom 28. Januar 2020, 20:54

[alex973](#) Das freut mich das Du ein laufendes System hast. Wenn Du Dich ein wenig beschäftigen willst mit [OpenCore](#) empfehle ich das Du Dir Deine config.plist ein wenig begutachtest ich verwende nach Empfehlung den [PListEdit pro](#) kostet ein wenig Geld und ein wenig mit der Anleitung zu OpenCore "vergleichst". Eventuell bekommst Du ein wenig "Gefühl" für Dein laufendes System. Auch sind doch manche Einstellungen "Benutzer definiert" z.B. die Auflösung während des Bootvorganges, welche Einträge Du im Picker angezeigt haben willst, oder vielleicht willst Du den Picker gar nicht angezeigt bekommen usw.

Ich gehe davon aus das Du ein "normales" Bios aufgespielt hast. Denn was ich mitbekommen habe hattest Du vorher so wie ich auch OZMOSIS drauf ? Das letzte für mein Board Rev. 1.0 war das 10b denke ich.

Übrigens habe ich gerade auf 10.15.3 upgedatet - völlig Problemlos in ca. 15 min. erledigt. 🤖